PEABODY

Manual de Instrucciones

Molinillo para café
PE-MC9103

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PUEDE ANULAR LA GARANTIA.

Molinillo para café
PE-MC9103

CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Instrucciones de Seguridad

1- Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato.
2- Guarde este manual para utilizarlo en caso de necesitar realizar consultas en el futuro.
3- Respete estrictamente todas las advertencias que figuran en el aparato y en el manual de instrucciones.
4- Para evitar peligros de sofocación, mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
5- El suministro eléctrico debe coincidir exactamente con el indicado en la placa de identificación. Si tuviese dudas sobre el tipo de corriente con que cuenta en su domicilio consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local. Lea cuidadosamente las instrucciones de los aparatos que funcionan con pilas u otras fuentes de corriente.
6- Después de retirar todas las piezas de la caja, verifique que el aparato esté en perfectas condiciones. En caso de tener alguna duda, no utilice el aparato y contacte al servicio técnico autorizado.
7- El artefacto debe ser usado para fines domésticos únicamente según las instrucciones de utilización.
8- Todos los materiales del embalaje, tal como plásticos, espuma de polietileno, etc., deben ser guardados fuera del alcance de los niños para evitar cualquier accidente.
9- Nunca permita que el aparato sea utilizado por niños o personas con discapacidades sin la vigilancia de un adulto.
10- El importador no se responsabilizará por ningún defecto causado por el uso indebido o irresponsable del producto, como así tampoco será responsable por arreglos o cambios efectuados por personal no autorizado.
11- Para evitar descargas eléctricas, no abra nunca el equipo. En caso de averías solicite los servicios de personal del servicio técnico, recuerde que es peligroso para toda persona no competente llevar a cabo algún servicio de reparación o mantenimiento.
12- Desconecte SIEMPRE el aparato antes de limpiarlo. No utilice aerosoles ni líquidos abrasivos para su limpieza; límpielo utilizando solamente un paño húmedo.
13- Desconecte el cable de alimentación eléctrica si tiene previsto no utilizar el aparato durante un período prolongado de tiempo.
14- Para desconectar el cable de la toma de corriente, sujételo por la ficha de alimentación. No tire del cable propiamente dicho.
15- Mientras el enchufe del cable del aparato esté conectado en una toma de corriente, el aparato permanece en tensión, incluso si el interruptor está en posición de parada.
16- Desconecte inmediatamente el enchufe si es que penetrase líquido o un objeto en el aparato. Este último no debe volver a ser utilizado hasta no haber sido examinado por un experto.
17- Nunca sobrecargue los tomacorrientes. No se recomienda el uso de alargues o adaptadores. Ello podría provocar un incendio o un choque eléctrico.
18- Confíe las reparaciones a un técnico calificado en las siguientes situaciones:
a) Si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe están dañados.
b) Si han caído objetos sobre el aparato o se ha derramado líquido encima de éste.
c) Si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
d) Si el aparato no funciona normalmente o sus características de funcionamiento han disminuido.
e) Si el aparato ha sufrido una caída o su caja se ha dañado.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1- Coloque el aparato en posición horizontal. Nunca coloque un objeto pesado encima de éste.
2- No utilice este aparato cerca de fuentes de agua. Por ejemplo, cerca de una bañera, un lavatorio, un sitio húmedo, una piscina o lugar similar.

3- No coloque el aparato sobre un soporte fijo, o con ruedas, inestable, trípode, repisa o mesa de donde pudiera caer. Podría provocar lesiones corporales y dañarse seriamente el aparato. Para instalar el aparato respete cuidadosamente las instrucciones del fabricante y utilice únicamente accesorios recomendados por el mismo.
4- Se han previsto ranuras y orificios de ventilación sobre la cubierta para asegurar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del sobrecalentamiento. Nunca obstruya ni recubra estos orificios.
5- El aparato debe ser instalado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, entradas de calefacción, estufas u otros aparatos que generen calor. Además, es conveniente no colocar sobre el aparato o cerca de éste fuentes de llamas descubiertas tales como velas encendidas.
6- Coloque el cable de alimentación de tal manera que no pueda ser pisado ni aplastado por objetos colocados sobre el mismo. Este cable es particularmente vulnerable a nivel de su ficha de alimentación, de la toma de alimentación y del punto de salida del aparato. No deje el cable de alimentación colgando sobre el borde de una mesa o una mesada ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
7- Nunca introduzca objetos en el interior del aparato por sus orificios de ventilación. Usted corre el riesgo de entrar en contacto con un punto con tensión peligrosa o de provocar un cortocircuito en un componente, con el consiguiente riesgo de electrocución o incendio.
8- Nunca intente reparar el aparato usted mismo. La apertura o desmontaje de las cubiertas pueden exponerlo a un voltaje peligroso, entre otros riesgos. Las reparaciones deberán ser efectuadas únicamente por técnicos calificados.
9- Si es necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico responsable de la reparación utilice exclusivamente piezas de recambio especificadas por el fabricante o que presenten características idénticas a las piezas originales. Todo reemplazo realizado con piezas no autorizadas puede provocar un riesgo de incendio o de electrocución, entre otros peligros.
10- Cuando termine cualquier intervención o reparación en el aparato, pídale al técnico que efectúe controles de seguridad para determinar si el aparato está en perfecto estado de funcionamiento.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

Molinillo para café
PE-MC9103

Descripción del producto

A- Cubierta, para medición de taza
B- Bolw de acero inoxidable
C- Tapa/Interruptor de seguridad
D- Números de selección de tazas
E- Interruptor encendido/Apagado (ON/OFF)
F- Luces de trituración
G- Carrete para almacenamiento de cable



Antes del primer uso

Desembalar el molinillo de café eliminando todo el material de embalaje. Antes de utilizarlo limpie el polvo que pueda estar acumulado en el bolw de acero inoxidable, con un paño húmedo o una esponja.
Maneje con cuidado la utilización de las cuchillas, ya que son muy afiladas (ver limpieza y mantenimiento en la sección del manual)

Funcionamiento

1-Quitar la tapa (A), colocar los granos de café a medida en la cobertura utilizando la taza como guía.

Nota:
Dependiendo del gusto de café preferido, utilice la taza para medir los granos de café, a continuación se detallarán un cuadro como guía general.

Cantidad de tazas Para un café deseado	Cantidad de granos (cucharadas)
4	5
6	7
8	9
10	11
12	12

*5 onzas (141.75 gramos) por 1 taza de agua.

Molinillo para café
PE-MC9103

2- Para medir la cantidad de granos de café en el bolw (B) coloque la tapa en el molinillo para que el

triangulo que se coloca por encima de la misma quede posicionado sobre la tapa y la ranura de seguridad (C) y gírelo. Asegúrese de haberlo colocado correctamente cuando el mismo encaje en su lugar.

3- Mueva el selector (D) para indicar el número que tazas que desea moler

4- Conecte la unidad a la toma eléctrica, la unidad trabaja a 220-240V~ 50Hz 200W Clase II

5- Encienda el aparato con el interruptor (E)

Nota:

Por razones de seguridad, el aparato no funcionará si la tapa no esta colocada correctamente. Deberá liberar la presión del interruptor, el molinillo se detendrá y la tapa podrá ser removida.

Importante:

Si se quita la tapa para chequear la consistencia del café molido, asegúrese siempre que no haya partículas de café en el interior, de ser así agite para remover los granos acumulados en el centro. De no hacerlo, podría impedir el funcionamiento del aparato, si así no funcionara retire la tapa y limpie el interior y vuelva a colocar la tapa.

NO REMUEVA LA TAPA SIN ANTES DESACTIVAR EL APARATO

6- Pulse el botón de encendido y apagado (E) para configurar el molido, un vez que el mismo se encuentre en estado GRUESO la luz roja será encendida (F).

Usted puede continuar presionando el botón de encendido y apagado (E) si desea un molido MEDIANO, también se enciende la luz para indicar el final del proceso. Cuando las 3 luces se encuentren encendidas, esto indica que se ha alcanzado un molido FINO.

Nota:
El tiempo requerido para cada grado deseado de molido varía con la cantidad de granos colocados.

7- Cuando el proceso haya finalizado, suelte el interruptor de encendido y apagado (E) y espere hasta que las cuchillas estén detenidas.
8- Desenchufe la unidad, tenga un recipiente para colocar el café listo, asegúrese que el recipiente sea suficientemente grande para poder acomodar el café molido. Gire hacia abajo el molinillo y golpe suavemente la parte inferior para confirmar que todo el café ha caído en el recipiente.
9- Transfiera el café desde el recipiente a su cafetera.
10- Limpie el molinillo de acuerdo a las instrucciones especificadas en este manual de instrucciones.

Consejos

1- El molido GRUESO se utiliza generalmente para cafeteras eléctricas. El molido MEDIO se utiliza para cafeteras de filtro o tipo de vapor tipo express. El molido FINO se utiliza para máquinas de café expreso.
2- El molinillo de café deberá dejarse enfriar 60 segundos de ser utilizado nuevamente. Este periodo de enfriamiento protege el aparato antes de volver a utilizarlo.
3- Molé el café las veces necesarias hasta que se adapte a su gusto y elija el tipo de grano preferido.
4- Si el grano es fresco, el café será más sabroso. Si lo desea puede mantener los granos de café durante 2 meses en el congelador, dentro de un recipiente hermético, el mismo podrá ser molido aunque esté

congelado.
5- Asegúrese de quitar del molinillo los restos de café ya que los mismos puede afectar el sabor del café recién molido. Limpie el bowl y las cuchillas después de cada uso (ver limpieza)
6- El aparato puede moler alimentos secos y frágiles. No intente moler alimentos húmedos, duros o gomosos como el chocolate, semillas de sésamo, canela, nuez moscada. No triturar granos como el trigo, arroz, cebada, Mais etc. Solamente con el intento podría dañar la unidad. Nunca utilice el producto para moler cubitos de hielo.
7- La pimienta posee un fuerte aroma y sabor que puede afectar el sabor del café, para evitar esto, utilice un triturador si desea moler pimienta.

Cuidado y limpieza

1- PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para protegerlo contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o algún otro líquido.
2- Utilice agua y detergente para limpiar la cubierta. No lo lave en un lava-vajillas.
3- Limpie el bolw de acero inoxidable y cuchillas con un paño húmedo. Tenga mucha cuidado con las cuchillas, son muy afiladas.
4- Para eliminar los residuos u olores que puedan quedar en el molinillo, coloque una cuchara de bicarbonato de soda en el bowl y agite el aparato.
5- Utilice el carrete para almacenar el cable de alimentación.

Características técnicas: 220-240V~ 50Hz 200W Clase II

Reciclaje

Este producto lleva el símbolo de descarte selectivo de equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE).
Esto significa que el aparato debe manipularse siguiendo las directivas europeas 202/96/EC para ser reciclado o desmantelado con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente.
Para mayor información, por favor contacte a sus autoridades locales o regionales.
Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de desecho selectivo son potencialmente peligrosos para el ambiente y para la salud humana debido a la presencia de substancias peligrosas en ellos.

NOTA:
Las imágenes aplicadas son de carácter ilustrativo pudiendo ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.